

Cricchetti di tenuta per cerniera push

ART. DP4SNG Cricchetti di tenuta per cerniera push



CODICE	Descrizione
CRDP4SNG	Cricchetto di tenuta per cerniera push



ART. DPMB2891 Cricchetti di tenuta **MAGNETICO** per cerniera push



CODICE	Descrizione
CRDPMB289	Cricchetto di tenuta MAGNETICO per cerniera push




ART. D060SNGR Adattatore per cricchetto magnetico



CODICE	Descrizione
ADD060SNGR	Adattatore per cricchetto MAGNETICO per cerniera push



ART. D005SNG



CODICE	Descrizione	EURO
PID005SNG	Ammortizzatore per ante	

Si consiglia il montaggio dello smove D005SN nel lato opposto a quello della cerniera.

Consigliato su ante di larghezza tra 450mm e 600 mm.

Per ante di altezza a 1600 mm potrebbe essere necessario l'utilizzo di 2 smove.



ART. D006SN



CODICE	Descrizione	EURO
PID006SNG	Ammortizzatore per ante	

Si consiglia il montaggio dello smove D006SN al centro del cappello o del basamento del mobile.

Per ante di altezza a 1600 mm potrebbe essere necessario l'utilizzo di 2 smove uno da inserire nel centro del cappello e uno nel basamento del mobile



ART. D060SNGR Adattatore per cricchetto magnetico



CODICE	Descrizione	EURO
ADD060SNGR	Adattatore per SMOVE	

