



ART. 377




CODICE	Finitura
CR377BI	Bianco nichelato
CR377MA	Marrone nichelato

ART. 800




CODICE
CR800ZI

ART. 791 Cicchetto a scatto regolabile corsa mm 40 con magnete



CODICE	Finitura
CR791GR	Grigio

ART. 792 Cicchetto a scatto regolabile corsa mm 40 con paracolpo



CODICE	Finitura
CR792GR	Grigio
CR792MA	Marrone

Cricchetti di tenuta per cerniera push

ART. DP4SNG Cricchetti di tenuta per cerniera push



CODICE	Descrizione
CRDP4SNG	Cricchetto di tenuta per cerniera push



ART. DPMB2891 Cricchetti di tenuta MAGNETICO per cerniera push



CODICE	Descrizione
CRDPMB2891	Cricchetto di tenuta MAGNETICO per cerniera push



ART. D060SNGR Adattatore per cricchetto magnetico



CODICE	Descrizione
ADD060SNGR	Adattatore per cricchetto MAGNETICO per cerniera push

